

M13



クリエアイボリー
EH・EC・ED・CB・BB・EG・
CD・BE・BC・FH・FD・AA・
FW・FA

M16



クリエペール
EC・ED・CB・BB・CD・BC・
FH・FD・AA・FW・FA・AK・
AG

M17



クリエラスク
EH・EC・ED・CB・BB・EG・
CD・BD・BE・BC・FH・FD・
AA・FW・FA・AK・AG・HC・
HB・HA

M22



グレイッシュオーク
EH・EC・ED・CB・BB・EG・
CD・BD・BE・BC・FA・AK・
AG

M26



ゼンオーク
EH・EC・ED・CB・BB・EG・
CD・BE・BC・FA・AK・AG

M92



シャンパンレッド
EC・ED・CB・BB・CD・BC・
FH・FD・AA・FW・FA・AK・
AG

M93



チーク
EH・EC・ED・CB・BB・EG・
CD・BD・BE・BC・FH・FD・
AA・FW・FA・AK・AG・HC・
HB・HA

C15



リーフグリーン
EA・EF・EE・CA・CC・CJ・
BA

カラーバリエーション

EH クリエ アイボリー	EC クリエペール	ED クリエラスク	CB クリエモカ	BB クリエターク	EA エクリュ アリボリー	EG グレイッシュ オーク	EE シュガー オーク	CD ミディアム チェリー	CA アイリッシュ パイン	CC ハントタウン チェリー	BD ブラック ウォールナット	CJ ポート マホカニー	BA アンティーク オーク
BE ゼンオーク	BC トリノパイン	FH シャンパン レッド	FD パールブルー	AA マット ブラック	FW ナチュラル ホワイト	FA ホリッシュ シルバー	AK シャイングレー	AG オータム ブラウン	HC チーク	HB チェスナット	HA パイン	MF ドレープ シカモア	ME ムーンエボニー

タッチキー

リモコンキーをバッグなどに入れておけば、
ドアのボタンを押すだけで解錠できます。

リモコンキー2個を
標準装備

タッチボタンを押すだけで解錠

室内外から操作OK

カシャ!

■DN(ディンプル)キーの特長
○横向きのカギ穴です。
○カギ穴壊し対策に有効。

オーナーキー 標準キー